




Děkujeme za zakoupení pasivních reproduktorů značky **Jamo**. V tomto manuálu zjistíte, jak z reproduktorů dostat co nejlepší zvuk. Pokud se budete o reproduktory starat, mají potenciál vydržet desítky let krásně hrát. Doporučujeme, abyste si uchovali kompletní obal reproduktorů, abyste je případně mohli bezpečně převézt.

Připojení reproduktorů k zesilovači nebo receiveru

Reproduktory Jamo používají ve většině případů bi-wire terminály, jak je vidět na obrázcích níže a tyto terminály můžete připojit buď standardními full range kabely (obr. č. 1), nebo bi-wire kabely (obr. č. 2) či bi-ampingovým způsobem (obr. č. 3) – **v případě bi-wire nebo bi-amp zapojení je nutné odpojit propojovací plíšky z terminálů, aby nedošlo k poškození zesilovače či reproduktorů**. V případě jednoduchých terminálů na reproduktoru není možné využít bi-wire či bi-amp zapojení, použijte jednoduché zapojení viz obrázek č. 1.



Je nutné dodržet polaritu připojení, tedy kabel, který je připojený na + svorce zesilovače musí být připojen i na + svorce reproduktoru. Nedodržení tohoto postupu bude mít negativní vliv na kvalitu reprodukce.

Připojit můžete holé kabely, pomocí odšroubování terminálu, zasunutím holé koncovky kabelu (doporučujeme odstranit cca 1cm bužírky) do otvoru a zašroubováním. Případně můžete použít banánky, kdy je nejprve nutné odstranit z reproduktorů plastové vložky v terminálech a teprve pak banánek zasunout. Lze použít i vidličky, při kterých nejprve odšroubujete terminál, přiložíte vidličku a pak terminál znovu zašroubujete tak, aby vidlička pod terminálem pevně držela.

Důležité: Nedopusťte, aby se vzájemně dotýkaly vodivé konce kabelů! Dojde k nevratnému poškození zesilovače!


Rozehrání reproduktorů

Každé hi-fi reproduktory je třeba nejprve rozehrát, aby se měniče dostaly na maximální potenciál. Počítejte s tím, že reproduktory je pro dosažení tohoto potenciálu nutné rozehrávat cca 100 hodin čistého času. Rozehrání stačí i při velmi nízké hlasitosti. Už po několika hodinách uslyšíte výrazné zlepšení kvality zvuku, který se bude i nadále

posouvat. Toto rozehrání je třeba udělat jen jednou a reproduktory budou dál hrát při plném potenciálu kvality zvuku.

Vhodné rozmístění reprosoustav v místnosti

Doporučujeme reproduktory rozmístit v místnosti vůči vašemu poslechovému místu tak, jak je naznačeno na obrázku. Přední reproduktory nemusíte mít natočeny přímo k sobě. Vyzkoušejte si, co pro vaši místnost a vaše poslechové místo funguje nejlépe.



Údržba reproduktorů, servis a záruční podmínky

Reproduktory lze pouze zbavovat prachu z povrchu například vlhkým jemným hadříkem. K čištění nepoužívejte žádné prostředky na bázi rozpouštědel, aby nedošlo k poškození. Chraňte reproduktory před přímým sluncem. Pozor na mechanické poškození měničů nežádoucími dotyky. Reproduktory jinak nevyžadují téměř žádnou údržbu, jelikož si roky udržují své akustické projevy.

Záruční opravu poskytuje pouze oficiální servis distributora pro Česko a Slovensko. Záruční doba je 2 roky od prodeje koncovému uživateli. Je nutné se při záruční reklamaci prokázat nákupním dokladem s jasně vyznačeným datem nákupu. Záruční reklamáce se uplatňuje vždy písemnou formou, v případě problémů s produkty během záruční doby oslovte prodejce, kde jste zboží kupovali. V případě pozáručního servisu oslovte oficiálního distributora pro Česko a Slovensko.

Při odeslání zboží je nutné použít celé originální balení, aby se produkt zabezpečil proti poškození přepravcem. V případě nepoužití originálního balení či nedostatečného zabalení se vystavujete riziku poškození při přepravě, na které nebude servis brát zřetel. Pozor, technické parametry produktů se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Oficiální distributor pro Česko a Slovensko:

Luxusní Elektronika s.r.o.

Na Slanici 444, 763 02, Zlín

Web: <https://www.l-e.cz/> , Mail: info@l-e.cz , Tel: +420 227 272 707

Po-Pá: 8:00 – 16:30